

# SICHERHEIT AN OBERSTER STELLE.

*Das Braas Sicherheitsfirst-System TopSlide.*




# Größtmögliche Sicherheit – höchstmögliche Freiheit.

## SICHERHEITSFIRST-SYSTEM, GANZ NEU GEDACHT: TOPSLIDE.

Sicherheit auf dem Dach hat jetzt keinen Haken mehr: Denn Braas bietet eine Innovation für die Sicherung der Dachfläche. Das neue Sicherheitsfirst-System TopSlide ist die erste Sicherheitseinrichtung, die unter dem Dachfirst angebracht wird und so maximale Sicherheit, fast uneingeschränkte Bewegungsfreiheit und extreme Belastbarkeit vereint. Das erhöht die Sicherheit der arbeitenden Personen und steigert den Arbeitskomfort.

### VORTEILE SICHERHEITSFIRST-SYSTEM:

- Sichert bis zu 4 Personen auf einmal mit je einem separaten Gleiter.
- Gleiter folgt den Bewegungen der gesicherten Personen und sorgt somit für maximale Bewegungsfreiheit.
- Keine Beeinträchtigung der Architektur, da optisch kaum sichtbar.
- System wird unter dem First verlegt.
- TopSlide hat eine bauaufsichtliche Zulassung. Daher sind keine Einzelnachweise notwendig.



### NUR STABILITÄT GIBT SICHERHEIT.

Die Stützen des Firstsystems werden direkt im Sparren verankert und erreichen damit maximale Stabilität. TopSlide ersetzt damit Firstlatte und Firstlattenhalter. Der Firststein wird direkt auf der Schiene montiert. Es entsteht kein zusätzlicher Aufwand und die Optik der Dachfläche wird nicht beeinträchtigt.

### DIE SICHERHEIT STECKT IM DETAIL.

#### FIRSTSCHIENE.

In die Firstschiene wird der Sicherheitsgleiter eingehängt. Genau wie alle weiteren Bestandteile, zum Beispiel Firststein, Verbindungs- und Endstücke.



#### FIRSTROLLE.

Eine für das Sicherheitsfirst-System angepasste Firstrolle kann in die Schiene eingehängt und einfach an der Dachpfanne befestigt werden.







#### SICHERHEITSGLEITER.

Der Sicherheitsgleiter wird in die Schiene eingehängt. Er ragt zwischen Firststein und Flächenstein heraus und folgt der Bewegung des Verarbeiters.



#### STOCKSCHRAUBE.

Die Stützen werden mit einer Stockschraube direkt im Sparren verankert. Höchste Lasten werden so direkt in die Unterkonstruktion abgeleitet.



#### STÜTZE MIT ANKERMUTTER.

Die Firstschiene wird mit Ankermuttern auf den Stützen befestigt. Die Stützen sorgen dafür, dass das System stabil ist. Sie sind flexibel anbringbar bei Dachneigungen von 10° bis 60°.

## Verkaufsregionen und Läger

### Obergräfenhain

Verkaufsregion und Lager  
Rathendorfer Straße  
09322 Penig OT Obergräfenhain  
T 034346 64 0  
F 034346 64 189

### Berlin

Verkaufsregion  
Holzhauser Straße 102–106  
13509 Berlin  
T 030 435591 63  
F 030 435591 65

### Rehfelde

Lager  
Lichtenower Straße 6  
15345 Rehfelde OT Zinndorf  
T 06104 800 204  
F 06104 800 525

### Karstädt

Lager  
Straße des Friedens 48 a  
19357 Karstädt  
T 038797 795 0  
F 038797 795 134

### Rahmstorf

Verkaufsregion und Lager  
Goldbecker Straße 21  
21649 Regesbostel  
T 04165 9721 0  
F 04165 9721 32

### Idstedt

Lager  
Alte Landstraße 1  
24879 Idstedt  
T 04625 80 0  
F 04625 80 47

### Heisterholz

Verkaufsregion und Lager  
Heisterholz 1/ B 61  
32469 Petershagen  
T 05707 811 0  
F 05707 811 223

### Heyrothsberge

Lager  
Königsborner Straße 35  
39175 Heyrothsberge  
T 039292 750 0  
F 039292 2134

### Monheim

Verkaufsregion und Lager  
Baumberger Chaussee 101  
40789 Monheim Baumberg  
T 02173 967 0  
F 02173 967 261

### Dülmen

Verkaufsregion und Lager  
Wierlings-Esch 31  
48249 Dülmen  
T 02594 9426 0  
F 02594 9426 49

### Heusenstamm

Verkaufsregion und Lager  
Rembrücker Straße 50  
63150 Heusenstamm  
T 06104 937 0  
F 06104 937 470

### Hainstadt

Verkaufsregion und Lager  
Ziegeleistraße 10  
74722 Buchen-Hainstadt  
T 06281 908 0  
F 06281 908 177

### Östringen

Lager  
Industriestraße 1  
76684 Östringen  
T 06104 800 241  
F 06104 800 582

### Mainburg

Verkaufsregion und Lager  
Wolnzacher Straße 40  
84048 Mainburg  
T 08751 77 0  
F 08751 77 139

### Altheim

Verkaufsregion und Lager  
Braas & Schwenk-Straße 50  
89605 Altheim  
T 07391 5006 0  
F 07391 5006 249

### Nürnberg/Herzogenaurach

Verkaufsregion und Lager  
Konrad-Wormser-Straße 1  
91074 Herzogenaurach  
T 09132 903321  
F 09132 903329

## Braas Innendienst

Telefon: 06104 800 1000  
Fax: 06104 800 1010  
E-Mail: [innendienst@braas.de](mailto:innendienst@braas.de)

## Braas Anwendungsberatung

Telefon: 06104 800 3000  
Fax: 06104 800 3030  
E-Mail: [beratung@braas.de](mailto:beratung@braas.de)